

パーツの外観の設定

本書では、見やすさを考慮して、パーツの外観の設定（照明 スタイル、表示スタイル、影）をデフォルトから変更しています。

本書でのパーツ外観と一致させるには、設定を変更する必要があります。

- ・ [表示]タブー[外観]パネルー[照明 スタイル]のプルダウンメニューから、[Grey room] → [two Lights] に変更
- ・ [表示]タブー[外観]パネルー[表示スタイル]のプルダウンメニューから、[シェーディング, エッジ表示] → [シェーディング]]に変更
- ・ [表示]タブー[外観]パネルー[影]のプルダウンメニューから、[間接光の影]のチェックをはずす

